

Порядок затяжки фонаря на корпусе вагона

Порядок затяжки состоит из 2-х частей – предварительной и окончательной.

Предварительная - затяжка до свободного прилегания фонаря к корпусу вагона.

Окончательная затяжка – с затягиванием болтов и выдерживанием кругового зазора 0,5...1,0 мм. Порядок затяжки указан цифрами на рисунке.

